




Smart Business Phone

MP55 E2


Quick Start Guide **V1.1**

Contents

English	-----01
Deutsch	-----07
Français	-----13
Español	-----19

Package Contents


The following items are included in your package. If you find anything missing, contact your system administrator.



⚠ Note: We recommend that you use the accessories provided or approved by Yealink. The use of unapproved third-party accessories may result in reduced performance.


Assembling the Phone

1. Attach the stand, as shown below:




⚠ Note: You can also mount the phone to a wall. For more information on how to attach the wall mount bracket, refer to Yealink Wall Mount Quick Installation Guide for Yealink IP Phones.

2. Connect the handset and optional headset, as shown below:



- ⚠ **Note:** To make the wiring neater, you can do the following:
- Step 1. Tuck the cable sideways into Slot 1.
 - Step 2. Rotate the cable and secure it into Slot 2.
 - Step 3. Align the cable direction, then gently pull both ends to straighten.


3. Connect the USB flash drive, as shown below:




! Note: The USB port can also be used to connect other USB devices, such as EXP55, USB headset, EHS40 and so on.

4. Connect the network and power, as shown below:


You have two options for network and power connections. Your system administrator will advise you which one to use.




Option 1. AC Power




Option 2. PoE



Hardware Component Instructions



No.	Item
1	Reversible Handset Hook
2	Speaker
3	Navigation Keys and OK Key
4	Cancel Key
5	Volume Key
6	Power LED Indicator
7	Line Keys
8	Soft Keys
9	Touch function keys (Teams Button/Headset Key/ Mute Key/Pagination Key)




No.	Item
10	Keypad
11	Hold Key
12	Transfer Key
13	Redial Key
14	Speakerphone Key
15	USB 2.0 Type-A port (DC 5V/0.5A)
16	PC Port/Internet Port/Power Port
17	Security Slot
18	RJ9 Handset Port/RJ9 Headset Port

Adjusting the handset hook

The IP phone is packaged with the handset hook from desk mount position. Before mounting the IP phone to a wall, you must set the handset hook to wall mount position.

To adjust the handset hook:

- Step1. Pull the handset hook out of the handset cradle.
- Step2. Rotate the handset hook 180 degrees.
- Step3. Reinsert the handset hook.



The handset hook has a lip which allows the handset to stay in the cradle when the IP phone is mounted vertically.

GNU General Public License


Our product contains some source code that may be used and modified by anyone and everyone under the GNU General Public License (GPL), provided they, in turn, make it available to everyone else with the same licensing agreement.

Please visit <https://www.yealink.com/website-service/download/offer-source-of-open-source-software.pdf> or scan the QR-code below for the original GPL license and the source code of components licensed under GPL and used in Yealink products.



Packungsinhalt


Folgende Teile sind im Lieferumfang Ihres Telefons enthalten. Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator.



❗ **Hinweis:** Wir empfehlen Ihnen, das von Yealink bereitgestellte oder autorisierte Zubehör zu verwenden. Die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör von Drittanbietern kann zu Leistungseinbußen führen.


Installation des Telefons

1. Befestigen Sie den Standfuß wie unten gezeigt:



❗ **Hinweis:** Sie können das Telefon auch an einer Wand befestigen. Weitere Informationen zur Befestigung der Wandhalterung finden Sie in der Yealink Wandmontage-Schnellinstallationsanleitung für Yealink IP-Telefone.

2. Schließen Sie den Hörer und das optionale headset wie unten gezeigt an:




! Hinweis: Um die Verkabelung ordentlicher zu gestalten, können Sie folgende Schritte ausführen:

Schritt 1. Führen Sie das Kabel seitlich in Schlitz 1 ein.

Schritt 2. Drehen Sie das Kabel und fixieren Sie es in Schlitz 2.

Schritt 3. Richten Sie die Kabelrichtung aus und ziehen Sie dann vorsichtig an beiden Enden, um es zu begradigen.


3. Schließen Sie den USB-Stick wie unten gezeigt an:




⚠ **Hinweis:** Der USB-Anschluss kann auch zum Anschließen anderer USB-Geräte wie EXP55, USB-headset, EHS40 usw. verwendet werden.

4. Schließen Sie Netzwerk und Stromversorgung wie unten gezeigt an:


Es gibt zwei Möglichkeiten für die Verbindung des Netzwerks und der Stromversorgung. Ihr Systemadministrator wird Sie über die entsprechende Methode informieren.




Option 1. Netzstrom




Option 2. PoE



Anleitung für die Hardware-Komponente



Nr.	Artikel
1	Umkehrbare Hörergabel
2	Lautsprecher
3	Navigationstasten und OK-Taste
4	Abbrechen-Taste
5	Lautstärketaste
6	Power LED-Anzeige
7	Leitungstasten
8	Softkeys
9	Funktionstasten berühren (Teams-Taste/Headset-Taste/Stumm-Taste/Seitenwechsel-Taste)



Nr.	Artikel
10	Tastenfeld
11	Halten-Taste
12	Verbinden-Taste
13	Wahlwiederholung-Taste
14	Freisprech-Taste
15	USB 2.0 Typ-A-Anschluss (DC 5V/0,5A)
16	PC-Anschluss/Internet-Anschluss/Stromanschluss
17	Sicherheitssteckplatz
18	RJ9-Höreranschluss/RJ9-Headset-Anschluss

Anpassen der Hörergabel


Das IP-Telefon wird mit der Hörergabel in Tischposition geliefert. Vor der Wandmontage des IP-Telefons müssen Sie die Hörergabel auf Wandposition einstellen.

So passen Sie die Hörergabel an:

Schritt 1. Ziehen Sie die Hörergabel aus der Hörerablage heraus.

Schritt 2. Drehen Sie die Hörergabel um 180 Grad.

Schritt 3. Setzen Sie die Hörergabel wieder ein.



Die Hörergabel hat eine Lippe, die es dem Hörer ermöglicht, in der Ablage zu bleiben, wenn das IP-Telefon vertikal montiert ist.

GNU General Public License


Unser Produkt enthält einen Teil des Quellcodes, der von jedermann unter der GNU General Public License (GPL) verwendet und verändert werden kann, vorausgesetzt, er wird im Gegenzug allen anderen unter der gleichen Lizenzvereinbarung zur Verfügung gestellt.

Bitte besuchen Sie <https://www.yealink.com/website-service/download/offer-source-of-open-source-software.pdf> oder scannen Sie den unten stehenden QR-Code, um die originale GPL-Lizenz und den Quellcode der unter der GPL lizenzierten und in Yealink-Produkten verwendeten Komponenten zu erhalten.



Contenido de la caja


En la caja se incluyen los siguientes artículos. Si detecta que falta algo, contacte con el administrador de su sistema.



! Nota: Utilice siempre accesorios proporcionados o aprobados por Yealink. El uso de accesorios de terceros no aprobados puede afectar al funcionamiento.


Assembling the Phone

1. Instale el soporte como se muestra a continuación:




! Nota: También puede montar el teléfono en una pared. Para obtener más información sobre cómo instalar el soporte de montaje en pared, consulte la Guía de Instalación Rápida de Montaje en Pared Yealink para Teléfonos IP Yealink.

2. Conecte el auricular y los auriculares opcionales, como se muestra a continuación:



- ! Nota:** Para hacer el cableado más ordenado, puede hacer lo siguiente:
- Paso 1. Introduzca el cable lateralmente en la Ranura 1.
 - Paso 2. Gire el cable y asegúrelo en la Ranura 2.
 - Paso 3. Alinee la dirección del cable, luego tire suavemente de ambos extremos para enderezar.


3. Conecte la unidad flash USB, como se muestra a continuación:




! Nota: El puerto USB también se puede usar para conectar otros dispositivos USB, como EXP55, auriculares USB, EHS40 y otros.

4. Conecte la red y la alimentación, como se muestra a continuación:


Tiene dos opciones para las conexiones de red y de alimentación. El administrador de su sistema le recomendará cuál usar.




Opción 1. Alimentación de CA




Opción 2. PoE



Instrucciones de componentes de hardware



No.	Artículo
1	Gancho Reversible del Auricular
2	Altavoz
3	Teclas de Navegación y Tecla OK
4	Cancelar clave
5	Tecla de volumen
6	Indicador LED de encendido
7	Teclas de línea
8	Soft Keys
9	Tocar teclas de función (Botón Teams/Tecla de Auriculares/Tecla de Silencio/Tecla de Paginación)



No.	Artículo
10	Teclado
11	Tecla Hold (retención)
12	Tecla de transferencia
13	Tecla de llamada
14	Tecla del Altavoz
15	Puerto USB 2.0 Tipo-A (DC 5V/0.5A)
16	Puerto PC/Puerto de Internet/Puerto de Alimentación
17	Ranura de seguridad
18	Puerto RJ9 para Auricular/Puerto RJ9 para Auriculares

Ajustando el gancho del auricular


El teléfono IP viene empaquetado con el gancho del auricular en posición de montaje de escritorio. Antes de montar el teléfono IP en una pared, debe configurar el gancho del auricular en posición de montaje en pared.

Para ajustar el gancho del auricular:

Step1. Extraiga el gancho del auricular de la base del auricular.

Step2. Gire el gancho del auricular 180 grados.

Step3. Vuelva a insertar el gancho del auricular.



El gancho del auricular tiene un reborde que permite que el auricular permanezca en la base cuando el teléfono IP está montado verticalmente.

Licence Publique Générale GNU


Notre produit contient un code source qui peut être utilisé et modifié par tout le monde sous la licence publique générale GNU (GPL), à condition que chacun le mette à la disposition de tous les autres avec le même accord de licence.

Veuillez visiter <https://www.yealink.com/website-service/download/offer-source-of-open-source-software.pdf> ou scanner le code QR ci-dessous pour obtenir la licence GPL originale et le code source des composants sous licence GPL utilisés dans les produits Yealink.



Contenido de la caja


En la caja se incluyen los siguientes artículos. Si detecta que falta algo, contacte con el administrador de su sistema.



! Nota: Utilice siempre accesorios proporcionados o aprobados por Yealink. El uso de accesorios de terceros no aprobados puede afectar al funcionamiento.


Assembling the Phone

1. Instale el soporte como se muestra a continuación:




! Nota: También puede montar el teléfono en una pared. Para obtener más información sobre cómo instalar el soporte de montaje en pared, consulte la Guía de Instalación Rápida de Montaje en Pared Yealink para Teléfonos IP Yealink.

2. Conecte el auricular y los auriculares opcionales, como se muestra a continuación:



- ! Nota:** Para hacer el cableado más ordenado, puede hacer lo siguiente:
- Paso 1. Introduzca el cable lateralmente en la Ranura 1.
 - Paso 2. Gire el cable y asegúrelo en la Ranura 2.
 - Paso 3. Alinee la dirección del cable, luego tire suavemente de ambos extremos para enderezar.


3. Conecte la unidad flash USB, como se muestra a continuación:




! Nota: El puerto USB también se puede usar para conectar otros dispositivos USB, como EXP55, auriculares USB, EHS40 y otros.

4. Conecte la red y la alimentación, como se muestra a continuación:


Tiene dos opciones para las conexiones de red y de alimentación. El administrador de su sistema le recomendará cuál usar.




Opción 1. Alimentación de CA




Opción 2. PoE



Instrucciones de componentes de hardware



No.	Artículo
1	Gancho Reversible del Auricular
2	Altavoz
3	Teclas de Navegación y Tecla OK
4	Cancelar clave
5	Tecla de volumen
6	Indicador LED de encendido
7	Teclas de línea
8	Soft Keys
9	Tocar teclas de función (Botón Teams/Tecla de Auriculares/Tecla de Silencio/Tecla de Paginación)



No.	Artículo
10	Teclado
11	Tecla Hold (retención)
12	Tecla de transferencia
13	Tecla de llamada
14	Tecla del Altavoz
15	Puerto USB 2.0 Tipo-A (DC 5V/0.5A)
16	Puerto PC/Puerto de Internet/Puerto de Alimentación
17	Ranura de seguridad
18	Puerto RJ9 para Auricular/Puerto RJ9 para Auriculares

Ajustando el gancho del auricular


El teléfono IP viene empaquetado con el gancho del auricular en posición de montaje de escritorio. Antes de montar el teléfono IP en una pared, debe configurar el gancho del auricular en posición de montaje en pared.

Para ajustar el gancho del auricular:

Step1. Extraiga el gancho del auricular de la base del auricular.

Step2. Gire el gancho del auricular 180 grados.

Step3. Vuelva a insertar el gancho del auricular.



El gancho del auricular tiene un reborde que permite que el auricular permanezca en la base cuando el teléfono IP está montado verticalmente.

Licencia Pública General de GNU

Nuestro producto contiene algún código fuente que cualquier persona puede utilizar y modificar bajo la Licencia Pública General GNU (GPL), siempre y cuando estas personas, a su vez, lo pongan a disposición de todos los demás con el mismo acuerdo de licencia.

Por favor visite <https://www.yealink.com/website-service/download/offer-source-of-open-source-software.pdf> o escanee el código QR que encontrará a continuación para obtener la licencia GPL original y el código fuente de los componentes con licencia GPL y que se utilizan en los productos Yealink.





Declaration of Conformity

Manufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China.

DATE: 20th/November/2025

Declare that the product;

Product name: Smart Business Phone

Model: MP55 E2

Brand: Yealink

Meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EU Directive:**Radio Equipment Directive 2014/53/EU**
Conformity

The product complies with the following standards;

- Article 3.1 (a) Safety & Health	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
	EN IEC 62311:2020
	EN 50665:2017
- Article 3.1 (b) EMC	EN 55032:2015+A1:2020
	EN 55035:2017+A11:2020
	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
	ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
	ETSI EN 301 489-17 V3.3.1(2024-09)
- Article 3.2 Radio	EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024
	EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01
	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
Article 3.3 (d) Article 3.3 (e)	ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)
	ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
	EN 18031-1:2024
	EN 18031-2:2024

Harmonized: EN62321-1:2013

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment(RoHS 2.0)

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4.July.2012 on Waste electrical and electronic equipment(WEEE)

Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18.December.2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

NAME: Huahu Wang

DATE:

TITLE: Manager



Huahu Wang

20/Nov/2025

About Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global-leading provider of Unified Communication & Collaboration Solutions specialized in video conferencing, voice communications, and collaboration, dedicated to helping every person and organization embrace the power of "Easy Collaboration, High Productivity".

With best-in-class quality, innovative technology, and user-friendly experiences, Yealink is one of the best providers in more than 140 countries and regions, ranks No.1 in the global market share of IP Phone, and is the Top 5 leader in the video conferencing market (Frost & Sullivan, 2021).

Technical Support

Visit Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) for firmware downloads, product documents, FAQ, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (<https://ticket.yealink.com>) to submit all your technical issues.



430104003529

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web: www.yealink.com

Addr: No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

Copyright©2025 Yealink Inc. All right reserved.